



DIGITAL MULTIMETER DIGITÁLIS MULTIMÉTER MULTIMETRU DIGITAL DIGITÁLNY MULTIMETER

Product code / Termékkód / Cod produs / Kód produkta:
25109



DT4300A

USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUAL DE UTILIZARE
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


GENERAL CHARACTERISTICS

This 3½ digit multimeter is perfect for measuring DC and AC voltage, DC current, resistance and diode. It also has a continuity function and can be used as a logical tester. It is ideal for work and home use as well.

SPECIFICATION

1. Displaying: 22 mm digit height LCD display
2. Max. Indication: 1999 (3½) auto polarity indication
3. Sampling rate: approx. 3 times/ sec
4. Over Range Indication: MSD displays "1"
5. Low Battery Indication: " " symbol displays.
6. Operation Environment: (0~40)°C, relative humidity <80%
7. Power: 9V battery (NEDA1604/6F22 or equivalent)
8. Measurement: 145×85×30mm (Length×Width×Height)
9. Weight: Approx. 170g (including a 9V battery)

THE FRONT PANEL



1. Display

3½ digits, 7 segments, large LCD (27 × 53 mm)

2. Function and range switch

This switch selects the functions and the desired range. It also turns the device on. To prolong battery life set it to OFF when you are not using the device.

3. "10A" banana (wire) connector

Connect the red (positive) measuring wire into this connector to measure 10A current.

4. "VΩmA" banana connector

Connect the red measuring wire into this connector to measure every kind of voltage, resistance and current (except for 10A)

5. "COM" banana connector

Connect the black (negative) measuring wire here.

TECHNICAL DATA

DC voltage

Range	Resolution	Accuracy
200mV	100µV	±0.5% +4D
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	
600V	1V	

Overload protection: 600V DC

Input impedance: 1MΩ

AC voltage

Range	Resolution	Accuracy
200V	100mV	±1.2% +10D
600V	1V	

Frequency range: 40Hz ~ 200Hz

Overload protection: 600V RMS

Input impedance: 1MΩ

Continuity test with audio signal

Range	Description
	A built-in beeper signals if the resistance is below $70\pm20\Omega$

Overload protection: 15 seconds maximum
250V DC/AC peak value

DC current

Range	Resolution	Accuracy
200µA	0.01µA	$\pm 1.5\% +3D$
2000µA	0.1µA	
2mA	1µA	
20mA	10µA	
200mA	100µA	
10A	10mA	$\pm 2\% +5D$

Overload protection: 200mA/250V fuse and
10A/250V fuse
Max. input current: 10A (max. 6 sec.)

Resistance

Range	Resolution	Accuracy
200Ω	0.1Ω	$\pm 0.8\% +5D$
2kΩ	1Ω	
20kΩ	10Ω	
200kΩ	100Ω	
2MΩ	10kΩ	

Max. open circuit voltage: 3.0V
Overload protection: 15 seconds maximum
250V RMS

OPERATION

WARNING

To avoid electric shock and damage to the device do not measure voltage exceeding 300V!
Always verify the intactness and insulation of the measuring wires, connectors and other units before measuring!

DC and AC voltage measuring

- Connect the red measuring wire to the "VΩmA" connector and the black one to the "COM" connector.
- Set the function and range switch to the desired voltage position. If the voltage is unknown, set the switch to the highest available range, connect the wires to the device and the circuit and reduce the range until the value shown is correct.

DC current measuring

- Connect the red measuring wire to the "VΩmA" connector and the black one to the "COM" connector. (For measuring current between 200mA and 10A connect the red wire into the "10A" connector).
- Set the RANGE switch to the desired DCA position
- Open the measured circuit and connect to it serially.
- Read the current value from the screen.
- The "10A" function is designed for limited time use only. The measuring wire should only be connected to the circuit for the maximum of 6 seconds and allow a few seconds in between measurements.

Resistance measuring

- Connect the red measuring wire to the "VΩmA" connector and the black one to the "COM" connector.
- Set the RANGE switch to the desired OHM position.
- Connect the measuring wires to the circuit.
- Read the resistance value from the screen.

Diode measuring

- Connect the red measuring wire to the "VΩmA" connector and the black one to the "COM" connector.
- Set the RANGE switch to the "→" position.
- Connect the red measuring wire to the anode of the measured diode and the black one to the cathode.
- The opening voltage dropback is shown on the screen in mV-s. If the diode is closing, the screen shows "1".

Continuity test with audible signal

- Connect the red measuring wire to the "VΩmA" connector and the black one to the "COM" connector.
- Set the RANGE switch to the "beep" position.
- Connect the measuring wires to two points of the circuit. If the resistance is below $70\Omega \pm 20\Omega$, the device beeps.

MAINTENANCE

Replacing the battery and the fuse

- A fuse should seldom be replaced. The melting of the fuse is a result of misuse almost every time.
- If the "■" symbol appears on the screen, the battery needs to be replaced.
- To replace the battery and the fuse remove the 1 screw from the bottom of the battery container and replace the old ones to new ones with paying attention to the polarity.

WARNING!

To avoid electric shock make sure that the measuring wires are removed from any circuits before opening the device!

Accessories


- User manual
- Measuring wires
- Paper box
- 9V battery

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ez a 3½ digites multiméter DC és AC feszültség, DC áramerősség, ellenállás és dióda mérésére szolgál. Folytonossági teszt funkcióval van ellátva, de használható logikai teszterként is. Ideális munkahelyi és otthoni használatra is.

- Kijelző: 22 mm digit magasságú LCD kijelző
- Max. kijelzés: 1999 (3 1/2) automata polaritás kijelzés
- Mintavételezés: 3 x / mp
- Túlterhelés kijelzés: „1” szimbólum a kijelzőn
- Alacsony elem töltöttség: „ ” szimbólum
- Működési hőmérséklet: (0~40)°C, relatív páratartalom <80%
- Tápellátás: 9V elem (NEDA1604/6F22)
- Méret: 145×85×30mm
(Hossz×szélesség×magasság)
- Súly: kb. 170g (elemmel együtt)

AZ ELŐLAP LEÍRÁSA



1. Kijelző

3½ digit, 7 szegmens, nagy LCD (27×53 mm)

2. Funkció és méréshatár kapcsoló

Ezzel a kapcsolóval ki lehet választani a funkciókat és a kívánt méréshatárt, továbbá bekapcsolható vele a műszer. Az elem hosszabb élettartamának megőrzése érdekében a műszer használata után a kapcsolót állítsa az "OFF" pozícióba

3. "10A" banán (műszerzsínór) aljzat

Csatlakoztassa ebbé az aljzatba a piros (pozitív) mérőzsínört 5A áramerősség méréséhez

4. "VΩmA" banán aljzat

Csatlakoztassa ebbé az aljzatba a piros (pozitív) mérőzsínört minden feszültség, ellenállás és áramerősség (kivéve 10A) méréséhez.

5. "COM" banán aljzat

Csatlakoztassa ebbé az aljzatba a fekete (negatív) mérőzsínört.

TECHNIKAI ADATOK

DC Feszültség

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200mV	100µV	±0.5% +4D
2000mV	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	
600V	1V	

Túlerhelés védelem: 600V DC

Bemeneti impedancia: $1M\Omega$

AC Feszültség

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200V	100mV	±1.2% +10D
600V	1V	

Frekvenciatartomány: 40Hz ~ 200Hz

Túlerhelés védelem: 600V RMS

Bemeneti impedancia: $1M\Omega$

Folytonossági teszt hangjelzéssel

Méréshatár	Leírás
	Beépített csipogó jelzi, ha az ellenállás kevesebb, mint $70 \pm 20\Omega$

Túlerhelés védelem: 15 másodperc maximum 250V DC/AC csúcsérték

DC Áramerősség

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
20uA	0.01µA	±1.5% +3D
200uA	0.1µA	
2mA	1µA	
20mA	10µA	
200mA	100µA	
10A	10mA	

Túlerhelés védelem: 200mA/250V biztosíték és 10A/250V biztosíték

Max. bementi feszültség: 10A (max. 6 sec.)

Ellenállás

Méréshatár	Felbontás	Pontosság
200Ω	0.1Ω	±0.8% +5D
2kΩ	1Ω	
20KΩ	10Ω	
200KΩ	100Ω	
20MΩ	10kΩ	

Max. nyitott áramköri feszültség: 3.0V

Túlerhelés védelem: 15 másodperc maximum 250V

MŰKÖDTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos áramütés és/vagy a műszer meghibásodásának elkerülése végett, ne mérjen 300V feszültséget meghaladó értéket!

A műszer használata előtt mindenkoron ellenőrizze

a mérőzinórok, csatlakozók, mérőszondák állapotát, szigetelésüket, nem sérültek-e!

DC és AC feszültség mérése

- Csatlakoztassa a piros mérőzinort a "VΩmA" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba.
- Állítsa a funkció- és méréshatárváltó kapcsolót a kívánt feszültség pozícióba. Ha a feszültség ismeretlen, állítsa a kapcsolót a legmagasabb méréshatárra, csatlakoztassa a mérőzinort a készülékhez vagy a mérendő áramkörhöz és csökkentse addig a méréshatárt, amíg kielégítő értéket nem mutat.

DC áramerősség mérése

- Csatlakoztassa a piros mérőzinort a "VΩmA" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba. (200mA és 10A áramerősség közötti méréshez csatlakoztassa a piros mérőzinort a "10A" aljzatba.)
- Állítsa a RANGE kapcsolót a kívánt DCA pozícióba.
- Nyissa meg a mérendő áramkört, és csatlakoztassa sorosan a mérendő áramkörbe.
- Olvassa le az áramerősség értéket a kijelzőről.
- A "10A" funkció csak időszakos használatra lett tervezve. A mérőzinór az áramkörrel legfeljebb 6 másodpercig érintkezzen, és a mérési folyamatok között hagyjon néhány másodperc szünetet

Ellenállás mérése

- Csatlakoztassa a piros mérőzinort a "VΩmA" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba.
- Állítsa a RANGE kapcsolót a kívánt OHM pozícióba.
- Csatlakoztassa a mérőzinort a mérendő áramkörhöz.
- Olvassa le az ellenállás értéket a kijelzőről.

Dióda mérése

- Csatlakoztassa a piros mérőzinort a "VΩmA" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba.
- Állítsa a RANGE kapcsolót a "►►" pozícióba.
- Csatlakoztassa a piros mérőzinort a mérendő dióda anódjához, a feketét pedig a katódjához.
- A kijelzőn a nyitóirányú feszültség visszaesés jelenik meg mV értékben. Ha a dióda zár, a kijelző "1"-et mutat.

Folytonossági teszt hangjelzéssel

- Csatlakoztassa a piros mérőzinort a "VΩmA" aljzatba, a feketét pedig a "COM" aljzatba.
- Állítsa a RANGE kapcsolót a "►" pozícióba.
- Csatlakoztassa a mérőzinort a mérendő áramkör két pontjához. Ha az ellenállás kevesebb, mint a $70\Omega \pm 20\Omega$, megszólal a cspogó.

KARBANTARTÁS

Elem- és biztosítékcseré

- Biztosítékot ritkán kell cserélni. Ennek kiégése majdnem minden működtetési hiba eredménye.
- Ha "■" jelenik meg a kijelzőn, elemet kell cserélni.
- Az elem és a biztosíték (500mA/250V) cseréjéhez távolítsa el a 1 db csavart az elemtartó aljáról, és cserélje ki a régit az újra figyelve a polaritás megfelelő elhelyezésére.

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos áramütés elkerülése végett, mielőtt felnyitná a műszert, győződjön meg, hogy eltávolította a mérőzinókat mindenféle áram alatt lévő áramkörtől!

Tartozékok


- Használati útmutató
- Mérőzinórok
- Papírdoboz
- 9V-os elem

CARACTERISTICI GENERALE

Acest multimetru cu 3½ cifre servește la măsurare tensiune DC și AC, curent DC, rezistență și diode. Este dotat cu funcție de test de continuitate dar se poate utiliza și ca tester logical. Este ideal pentru uz casnic și la lucru.

1. Afisaj LCD, digit 22 mm înălțime
2. Afisare max. 1999 (3 ½)“ cu afişarea automată a polarității.
3. Eşantionare 3/sec.
4. Afisare suprasarcină, simbol „1” pe afisaj
5. Afisare baterie epuizată, simbol „.”
6. Temperatura de lucru (0...40) °C, la UR <80%
7. Alimentare: Baterie 9V (NEDA1604/6F22)
8. Dimensiuni: 145×85×30mm
(Lungime x Lățime x Înălțime)

DESCRIERA INTERFEȚEI



1. Afisaj

3½ cifre, 7 segmente, LCD mare(27 × 53 mm)

2. Comutatorul de funcții și domenii de măsurare

Cu acest comutator puteți porni aparatul, selecta funcția și domeniul de măsurare . Vă rugăm să mutați comutatorul la poziția OFF după ce ati terminat testul, pentru a păstra durata de viață lungă al bateriei.

3. "5A" mufă banană (cablu de măsurare)

Conectați cablul de măsurare roșu (pozitiv) aici pentru a măsura curent 10A

4. "VΩmA" mufă banană

Conectați cablul de măsurare roșu (pozitiv) aici pentru a măsura tensiune, rezistență și curent (mai puțin de 10A).

5. "COM" mufă banană

Conectați aici cablul de măsurare negru (negativ).

DATE TEHNICE

Tensiune DC

Domeniu de măsurat	Rezoluție	Acuratețe
200mV	100µV	$\pm 0.5\% +4D$
2000mV	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	
600V	1V	

Protecție la suprasarcină: 600V DC

Impedanță de intrare: 1MΩ

Tensiune AC

Domeniu de măsurat	Rezoluție	Acuratețe
200V	100mV	$\pm 1.2\% +10D$
600V	1V	

Domeniul de frecvență: 40Hz ~ 200Hz

Protecție la suprasarcină: 600V RMS

Impedanță de intrare: 1MΩ

Test de continuitate semnalizat sonor

Domeniul de măsurat	Descriere
	Piutor încorporat indică dacă rezistența este mai mică de $70\pm20\Omega$

Protecție la suprasarcină: 15 secunde la 230V CC sau CA valoare de vârf

Curent DC

Domeniu de măsurat	Rezoluție	Acuratețe
20uA	0.01μA	$\pm 1.5\% +3D$
200uA	0.1μA	
2mA	1μA	
20mA	10μA	
200mA	100μA	
10A	10mA	$\pm 2\% +5D$

Protecție la suprasarcină: Fuzibil de

200mA/250V, 10A/250V

Scădere de tensiune la măsurare: 10A (max 6 sec.)

Rezistență

Domeniul de măsurat	Rezoluție	Acuratețe
200Ω	0.1Ω	$\pm 0.8\% +5D$
2kΩ	1Ω	
20KΩ	10Ω	
200KΩ	100Ω	
20MΩ	10kΩ	

Tensiune max. la circuit deschis: 3.0V

Protecție la suprasarcină: 15 secunde la 250V RMS

UTILIZARE**ATENȚIE**

Pentru a evita avarierea aparatului și electrocutării vă rugăm să nu măsurați tensiune mai mare decât 300V!

Înainte de utilizare totdeauna verificați starea și izolația cablurilor de măsurare, a mufelor, a sondelor dacă nu sunt avariate sau degradate!

Măsurare tensiune AC și DC

- Conectați cablul de măsurare roșu la "VΩmA" iar pe cel negru la "COM".
- Așezați comutatorul de domenii de măsurat la domeniul de tensiune potrivit. Dacă tensiunea nu cunoașteți, alegeți domeniul cel mai mare, conectați cablurile de măsurat în circuit și coborâți domeniul de măsurat de acolo treptat în funcție de nevoie.

Măsurare curent DC

- Conectați cablul de măsurare roșu la "VΩmA" iar pe cel negru la "COM". (Pentru măsurarea curentului între 200mA și 10A conectați cablul de măsurare roșu la "10A".)
- Așezați comutatorul RANGE la poziția DCA potrivit.
- Întrerupeți circuitul ce va fi măsurat, și conectați instrumentul în serie la circuit.
- Citiți valoarea curentului de pe afișaj.
- Funcția de "10A" a fost proiectat doar pentru utilizare temporară. Cablul de măsurat să nu fie conectat mai mult de 15 secunde la circuit și între măsurări să faceți pauze de câteva secunde.

Măsurare rezistență

- Conectați cablul de măsurare roșu la "VΩmA" iar pe cel negru la "COM".
- Așezați comutatorul RANGE la poziția OHM potrivit.
- Conectați cablurile de măsurare la circuitul potrivit.
- Citiți valoarea rezistenței de pe afișaj.

Test diode

- Conectați cablul de măsurare roșu la "VΩmA" iar pe cel negru la "COM". Așezați comutatorul

RANGE la poziția „”.

- Conectați cablul de măsurat roșu la anodul diodei iar cablul negru la catod.
- Afişajul indică tensiunea de deschidere al diodei în mV. Dacă dioda închide, pe afişaj apare „1”.

Test de continuitate semnalizat sonor

- Conectați cablul de măsurare roșu la „**VΩmA**” iar pe cel negru la „**COM**”.
- Așezați comutatorul RANGE la poziția „” potrivit.
- Conectați cablurile de măsurare la bornele circuitului. Dacă rezistența este mai mică decât $30\Omega \pm 20\Omega$ sună aparatul

ÎNTREȚINERE

Schimbarea bateriei și fuzibilului

- Fuzibilul foarte rar trebuie schimbat. Arderea fuzibilului aproape totdeauna este cauzată de utilizare incorectă.
- Dacă apare „” pe afişaj bateria trebuie schimbată.
- Pentru schimbarea bateriei și fuzibilului (500mA/250V) îndepărtați cele două șuruburi din fundul compartimentului de baterie, și înlocuiți cel vechi cu cel nou având în vedere polaritatea potrivită.

ATENȚIE

Pentru a evita electrocutarea înainte să deschideți instrumentul, asigurați-vă că ați îndepărtat cablurile de măsurat din orice circuit sub tensiune!

Accesorii


- Manual de utilizare
- Cabluri de măsurat
- Cutie din hârtie
- Baterie 9V

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Tento 3½ digitový multimeter slúži na meranie nepäťie DC a AC, DC sily prúdu, odporu a diódy. Má aj funkciu kontinuálneho testu, ale to je použiteľný aj, ako logický tester. Je vhodný na použitie v dome alebo v práci.

1. Displej: 22 mm vysoké číslice na LCD displeji
2. Max. zobrazenie: 1999 (3 1/2) automatické zobrazenie polarity
3. Vzorkovací interval: 3 x / s
4. Zobrazenie preťaženia: na displeji sa zobrazí symbol "1"
5. Vybitá napájacia batéria: " " symbol
6. Prevádzková teplota: (0~40)°C, relatívna vlhkosť <80%
7. Napájanie: 9V batéria (NEDA1604/6F22)
8. Rozmery: 145x85x30mm
(dlžka x šírka x výška)
9. Váha: cca 170g (spolu s batériou)

OPIS PREDNÉHO PANELA



1. Displej

3½ digit, 7 segmentov, veľký LCD (27 × 53 mm)

2. Spínač funkcií a meracieho rozsahu

S tým spínačom môžete vybrať funkcií a želaného meracieho rozsahu, a s tým môžete aj zapnúť prístroj. Pre podržanie dlhú životnosť prístroja, po používanie nastavte spínača do pozície "OFF".

3. "10A" banániková zásuvka (šnúryprístroja)

Pripojte do tej zásuvky čiernu šnúru prístroja (pozitívne) k meranie sily prúdu 10A.

4. "VΩmA" banániková zásuvka

Pripojte do tej zásuvky červenú šnúru prístroja (pozitívne) k meranie všetkého napäťia, odporu a silu prúdu okrem 10A.

5. "COM" banániková zásuvka

Pripojte do tej zásuvky čiernu šnúru prístroja (negatívne).

TECHNICKÉ ÚDAJE

DC napätie

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200mV	100µV	$\pm 0.5\% +4D$
2000mV	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	
600V	1V	

Ochrana proti preťaženiu: 600V DC

Vstupné imedancia: 1MΩ

AC napätie

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200V	100mV	$\pm 1.2\% +10D$
600V	1V	

Rozsah frekvencií: 40Hz ~ 200Hz

Ochrana proti preťaženiu: 600V RMS

Vstupné imedancia: 1MΩ

Kontinuálny test so zvukovou signalizáciou

Merací rozsah	Opis
	Zabudovaný bzučiak signalizuje, ak odpor je menší, ako $30\pm20\Omega$

Ochrana proti preťaženiu: 15 sekúnd maximálne 250V DC alebo AC špičková hodnota

DC Sila prúdu

Merací rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
20uA	0.01µA	$\pm 1.5\% +3D$
200uA	0.1µA	
2mA	1µA	
20mA	10µA	
200mA	100µA	
10A	10mA	

Ochrana proti preťaženiu: 200mA/250V poistka, 10A/250V poistka

Odporník

Merací limit	Rozlíšenie	Presnosť
200Ω	0.1Ω	$\pm 0.8\% +5D$
2kΩ	1Ω	
20KΩ	10Ω	
200KΩ	100Ω	
20MΩ	10kΩ	

Max. napätie otvoreného obvodu: 3.0V

Ochrana proti preťaženiu: 15 sekúnd maximálne 250V RMS

Pred použitie prístroja vždy kontrolujte stavu meracej šnúr, konektorov, meracej sondy, a ich izoláciu, aby neboli poškodené!

Meranie napätie DC a AC

- Pripojte červenú meraciu šnúru do zásuvky "VΩmA", a čiernu do zásuvky "COM".
- Nastavte spínača funkcií do želanej pozície napätie. Ak napätie je neznáme, nastavte spínača do najvyššieho meracieho rozsahu, a pripojte meraciu šnúru k prístroju alebo k meraného obvodu a znižte merací rozsah, kým neukazuje vyhovujúcu hodnotu.

Meranie silu prúdu DC

- Pripojte čiernu meraciu šnúru do zásuvky "VΩmA", a čiernu do zásuvky "COM". (Pre meranie prúdu medzi 200mA a 10A pripojte červenú meraciu šnúru do zásuvky "10A").
- Nastavte tlačidlo RANGE do želanej pozície DCA.
- Otvorte meraný obvod, a pripojte meracie káble do rady do obvodu.
- Sčítajte hodnotu silu prúdu z displeja.
- Funkcia "10A" bol navrhnutý iba na pravidelné použitie. Meracie šnúry môžu kontaktovať obvod maximálne po 6 sekúnd, a nechajte niekoľko sekundovú prestávku medzi meracích procesov.

Meranie odporu

- Pripojte červenú meraciu šnúru do zásuvky "VΩmA", a čiernu do zásuvky "COM".
- Nastavte tlačidlo RANGE do želanej pozície OHM.
- Pripojte meraciu šnúru k meraného obvodu.
- Sčítajte hodnotu odporu z displeja.

Meranie diódy

- Pripojte červenú meraciu šnúru do zásuvky "VΩmA", a čiernu do zásuvky "COM".
- Nastavte tlačidlo RANGE do pozície "→". Pripojte červenú meraciu šnúru k anode diódy, čiernu ku katode diódy.

Na displej sa objaví recidivita počiatočného napäťia v hodnote mV. Ak dioda zatvára, displej ukazuje "1".

PREVÁDZKA

Upozornenie

Aby sa zabránilo elektrického šoku a/alebo poškodeniu prístroja, nemerajte hodnotu nad napätie 300V!

Kontinuálny test so zvukovou signalizáciou

- Pripojte červenú meraciu šnúru do zásuvky "VΩmA", a čiernu do zásuvky "COM".
- Nastavte tlačidlo RANGE do pozície "".
- Pripojte meraciu šnúru k dvoch koncovkám obvodu. Ak odpor je menej, ako $70\Omega \pm 20\Omega$, zbučiak začína pípnúť.

ÚDRŽBA

Výmena batérií a poistok

- Poistky nemusíte vymeniť často. Vybité poistky sú znakom nesprávneho použitia.
- Ak ikonka " sa objaví na dipslej, musíte si vymeniť batérie.
- Pre výmenu poistky a batérie (500mA/250V) odstráňte 1 skrutiek z dolnej časti držiaka batérií, a nahradte staré s novými, pozorte na polaritu.

UPOZORNENIE

Aby sa zabránilo elektrickému šoku, pred otvorením prístroja, presvedčte sa o tom, že ste odstránili meracie šnúry od všetkého obvodu pod elektriny!

Príslušenstvá

- Návod na použitie
- Meracie šnúry
- Papierová krabica
- 9V-ová batéria