

Midea hősugárzó - 2000 W – fehér (NT20-20AR)

1. Termékismertető

A Midea NT20-20AR mini hősugárzó kompakt méretben nyújt, gyors, kényelmes kiegészítő fűtést otthonában vagy irodájában. A PTC kerámia fűtőelem egyenletes hőérzetet biztosít, a digitális termosztát pedig segít stabilan tartani a beállított hőmérsékletet. A 3 fűtési fokozat és a ventilátor üzemmód rugalmas használatot ad az év különböző időszakában, a 24 órás időzítő pedig kényelmessé teszi a napi rutint.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel és billenésérzékelővel (felborulás elleni) védelemmel rendelkezik, így biztonságosabb választás a mindennapokra.

- Max. 2000 W fűtőtéljesítmény (HI), 1200 W (LO) fokozat
- 3 fűtési fokozat + ventilátor funkció
- PTC kerámia fűtőelem
- Digitális termosztát, LED kijelző, érintővezérlés
- 24 órás időzítő
- Túlmelegedés elleni védelem + felborulás elleni védelem
- Kompakt méret: 23,1 × 16,4 × 12,3 cm

Termék típusa:	Mini PTC kerámia hősugárzó (ventilátoros)
Modell:	NT20-20AR
Tápfeszültség:	220 – 240 V AC
Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
Teljesítmény (LO):	1200 W
Teljesítmény (HI):	2000 W
Névleges hőteljesítmény (Pnom):	2,0 kW
Min. hőteljesítmény (Pmin):	~1,4 kW
Max. folyamatos hőteljesítmény (Pmax, c):	~2,0 kW
Készenléti fogyasztás:	~0,27 W
Szezonális energiahatékonyság aktív módban:	92,0 %
Fűtési fokozatok:	3
Ventilátor üzemmód:	Van
Fűtőelem:	PTC kerámia
Időzítő:	24 óra
Kijelző:	LED
Vezérlés:	Érintésérzékeny felület
Védettség:	IP20
Ajánlott fűtési térfogat:	Max. 60 m ³
Méret:	16,4 × 23,1 × 12,3 cm
Szín:	Fehér ház + fekete rács
Tömeg:	~1,2 kg

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK (SAFETY INSTRUCTIONS)

Biztonsági bevezetés

Rendeltetésszerű használat

Az alábbi biztonsági irányelvek célja az előre nem látható kockázatok vagy károk megelőzése, amelyek a készülék nem biztonságos vagy helytelen működtetéséből eredhetnek.

A biztonságos működés érdekében használat előtt kérjük, alaposan ellenőrizze a csomagolást és a készüléket, nem található-e rajtuk sérülés.

Amennyiben bármilyen sérülést észlel, ne használja a készüléket, és lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel vagy a forgalmazóval.

A készüléket semmilyen módon nem szabad módosítani. Az engedély nélküli módosítások ronthatják a biztonságot, és a garancia érvényét veszítheti.

Bármilyen nem rendeltetésszerű használat veszélyeket okozhat, és a garancia elvesztésével járhat. A gyártó és forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért!

A szimbólumok magyarázata

Veszély

Ez a szimbólum olyan veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülésének hiányában halált vagy súlyos sérülést okoz.

Elektromos feszültségre figyelmeztetés

Ez a szimbólum az áramütésből eredő, élet- és egészségveszélyre figyelmeztet.

Figyelmeztetés

Ez a szimbólum olyan veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülésének hiányában halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Vigyázat

Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülésének hiányában kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

Figyelem

Ez a szimbólum fontos információt jelez (például anyagi kár veszélyét), de nem jelez közvetlen veszélyt.

Az utasítások betartása

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket csak szakképzett személy használhatja és tarthatja karban a használati utasításnak megfelelően.

Vigyázat

Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat vagy ismeret hiányában lévő személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által végezhető karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

3 év alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be vagy ki a készüléket, ha az a rendeltetésszerű, normál üzemi helyzetében van elhelyezve vagy felszerelve, és felügyeletet kaptak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kaptak, valamint megértették az ezzel járó veszélyeket.

Figyelmeztetés

- A túlmelegedés elkerülése érdekében a fűtőkészüléket ne takarja le.
- Ha a hálózati tápkábel megsérült, azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

- A fűtőkészüléket nem szabad közvetlenül egy csatlakozóaljzat alá helyezni.

- Ne használja ezt a fűtőkészüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen közelében.

- Ne használja a fűtőkészüléket programozóval, időzítővel, különálló távirányító rendszerrel vagy bármilyen más olyan eszközzel, amely a fűtőkészüléket automatikusan bekapcsolja, mivel tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van takarva vagy nem megfelelően van elhelyezve.

- Ne használja ezt a fűtőkészüléket kis helyiségekben, amikor azokat olyan személyek foglalják el, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyelet biztosított.

- Az éghető anyagokat, például bútorokat, párnákat, ágyneműt, papírt, ruházatot és függönyöket legalább 1 m távolságra kell tartani a fűtőkészülék elülső, oldalsó és hátsó részétől.

- A fűtőkészülék kizárólag beltéri használatra készült.

MŰSZAKI ADATOK

Termékmodell	NT20-20AR
Feszültség	220–240V~
Frekvencia	50Hz
Teljesítmény	LO = 1200 watt, HI = 2000 watt

Tétel Jelölés Érték Mértékegység

Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	2.0	kW
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P _{min}	1.4	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,c}	2.0	kW
Kézi hőtárolás-szabályozás integrált termosztáttal			Nem
Kézi hőtárolás-szabályozás szoba- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással			Nem
Elektronikus hőtárolás-szabályozás szoba- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással			Nem
Ventilátorral segített hőleadás			Nem

Segédenergia-felhasználás

Névleges hőteljesítménynél	e _{lmax}	0.000	kW
Minimális hőteljesítménynél	e _{lmin}	0.000	kW
Készenléti üzemmódban	e _{lsb}	0.00027	kW
Egyfokozatú hőleadás és nincs szobahőmérséklet-szabályozás			Nem
Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás			Nem
Mechanikus termosztáttal ellátott szobahőmérséklet-szabályozás			Nem
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás			Nem
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás napi időzítővel			Igen
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás heti időzítővel			Nem

6. MŰSZAKI ADATOK – KIEGÉSZÍTŐ 1

Szobahőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel	Nem
Szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	Nem
Távoli vezérlési lehetőséggel	Nem
Adaptív indításvezérléssel	Nem
Működési idő korlátozással	Igen
Fekete gömb érzékelővel	Nem

- Névleges hőteljesítmény | P_{nom} | 2.000 | kW
- Kézi hőfelhalmozás-szabályozás beépített termosztáttal | Nem
- Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű) | P_{min} | 1.400 | kW
- Kézi hőfelhalmozás-szabályozás szobahőmérséklet- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszajelzéssel | Nem
- Maximális folyamatos hőteljesítmény | P_{max,c} | 2.000 | kW
- Elektronikus hőfelhalmozás-szabályozás szobahőmérséklet- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszajelzéssel | Nem
- Teljesítményfelvétel, Elektronikus helyiséghőmérséklet-szabályozással | Nem
- Kikapcsolt üzemmódban | P_o | 0.00 | W
- Elektronikus helyiséghőmérséklet-szabályozás napi időzítővel | Igen
- Készenléti üzemmódban | P_{sm} | 0.27 | W
- Elektronikus helyiséghőmérséklet-szabályozás heti időzítővel | Nem
- Üresjárat üzemmódban | P_{idle} | 0.29 | W
- Egyéb vezérlési opciók (több lehetőség választható) |
- Hálózati készenléti üzemmódban | P_{ns} | 0.00 | W
- Helyiséghőmérséklet-szabályozás jelenlétérzékeléssel | Nem

Készenléti üzemmód információ vagy állapot kijelzésével	Igen
Szobahőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékeléssel	Nem
Távoli vezérlési lehetőség	Nem
Adaptív indításvezérlés	Nem
Működési idő korlátozás	Nem
Fekete gömb érzékelő (sugárzó hő)	Nem
Öntanuló funkció	Nem
Szabályozási pontosság	Nem

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Alkatrész megnevezése:

- Elülső burkolat
- Vezérlőpanel és kijelző képernyő
- Rács

(Lásd angol használati útmutató ábra)

MEGJEGYZÉS:

A jelen kézikönyvben található összes kép kizárólag magyarázati célokat szolgál. A tényleges készülék és az ábrán szereplő illusztráció közötti bármilyen eltérés esetén a tényleges készülék az irányadó.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Ellenőrzés a készülék bekapcsolása előtt:

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel sértetlen állapotban van-e.
2. Használat előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat névleges áramerőssége megfelel a helyi előírásoknak, ellenkező esetben kérjük, cserélje ki megfelelő minőségű aljzatra.

FIGYELMEZTETÉS! A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a fűtőkészüléket.

Vezérlőpanel és kijelző képernyő

Kombinált billentyűk:

A készülék bekapcsolását követő 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva az „L + M” gombokat 2 másodpercig a hangjelző néma üzemmód funkciójának be- vagy kikapcsolásához.

Sorszám	Ikon	Leírás
1	BE/KI gomb	Nyomja meg a „  ” gombot a bekapcsolt/készenléti üzemmódba való belépéshez.
2	Üzemmód gomb	Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg az „M” gombot az üzemmódok közötti váltáshoz: magas → alacsony → ECO → hideg levegő → magas → ... → ciklikus váltás.

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 3 | Időzítő gomb | Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg az „□” gombot az időzített kikapcsolás beállítási módba való belépéshez. Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az „⏻ + M” gombokat 2 másodpercig az időzített kikapcsolás megszakításához. |
| 4 | Hőmérséklet gomb | A hőmérséklet beállítása a gomb megnyomásával történik. Amikor a fűtőkészülék be van kapcsolva és ECO üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a „⏻” gombot a beállított hőmérséklet gyors módosításához. |
| 5 | Hőmérséklet jelzőfény | Fűtési állapotjelző fény. A jelzőfény világít, amikor a készülék fűt. |
| 6 | ECO jelzőfény | Ez a jelzőfény ECO üzemmódban világít, egyébként kikapcsolt állapotban van. |
| 7 | Kettős 8 szegmenses kijelző | A beállított hőmérsékletet, az időzítőt és a hibakódokat jeleníti meg. |
| 8 | Hőmérséklet jelzőfény | Időzítő beállítását jelző fény. |
| 9 | Bekapcsolás jelzőfény | A készülék bekapcsolt állapotát jelző fény. |
| 10 | Automatikus kikapcsolás (24 óra) | A fűtőkészülék 24 óra inaktivitás után automatikusan kikapcsol. |

Biztonsági védelem

A. Túlmelegedés elleni védelmi eszköz: amikor a működési környezet rendellenes, vagy a használat nem megfelelő, ami a fűtőkészülékben magas hőmérsékletet okoz, a hőmérséklet-szabályozó egység automatikusan megszakítja az áramellátást és leállítja a működést. A működés az áramtalanítást követő újraindítással állítható helyre.

B. Felborulás elleni kapcsoló: ez a fűtőkészülék biztonsági felborulásérzékelő kapcsolóval van ellátva, amely felborulás esetén kikapcsolja a készüléket. Amennyiben a fűtőkészülék bármikor felborul, kérjük, helyezze vissza függőleges helyzetbe. A fűtőkészülék ezt követően újra bekapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy a fűtőkészüléket legalább havonta egyszer, valamint a szezonon kívüli tárolás előtt tisztítsa meg.

- Kapcsolja KI a fűtőkészüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Hagyja lehűlni.
- A fűtőkészülék külső felületeinek tisztításához használjon száraz ruhát.

NE HASZNÁLJON VIZET, VIASZT, POLÍROZÓSZERT ÉS SEMMILYEN VEGYI OLDATOT.

- Tisztítsa meg a fűtőkészüléket a fent említett lépések szerint, majd csomagolja vissza az eredeti csomagolásába, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Ez a fűtőkészülék nem szerelhető szét.
- A motor gyárilag élettartamra kenve van, és további kenést nem igényel.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik, vagy nem megfelelően működik, először ellenőrizze az alábbi lista szerint.

Ha a készülék nem működésének vagy nem megfelelő működésének oka nem szerepel az alábbi listában, a készülék meghibásodhatott.

Ebben az esetben javasolt a készüléket a forgalmazóhoz vagy a Midea Szervizközpontba eljuttatni javítás céljából.

- 1. Probléma:** A készülék nem kapcsol be

Lehetséges ok: Tápegység probléma: a tápkábel nincs csatlakoztatva, vagy az aljzat nincs feszültség alatt.

Megoldás: Ellenőrizze a hálózati aljzatot! Ellenőrizze a tápkábel sértetlenségét! Ha sérülést tapasztal azonnal szüntesse meg az áramellátást és forduljon szakszervizhez!
- 2. Probléma:** A fűtés időről-időre leáll

Lehetséges okok: A készülék a beállított fűtési hőmérséklet elérése után leállítja a fűtést.

Megoldás: Ez normális jelenség. Ha a készülék gyakran leállítja a fűtést, kérjük, növelje a beállított hőmérsékletet.
- 3. Probléma:** A fűtés közben hirtelen leáll

Lehetséges okok: A fűtőkészülék felborult.

Megoldás: Helyezze a készüléket sík, vízszintes és stabil felületre.
- 4. Probléma:** A készülék leáll

Lehetséges okok: Az automatikus kikapcsolási mód hosszabb idejű inaktivitás után aktiválódik.

Megoldás: Ez egy általános védelmi funkció elektronikus készülékek esetén. Ha a készülék hosszú ideig folyamatosan működik gombnyomás nélküli üzemmódban, automatikusan kikapcsol.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Fontos környezetvédelmi előírások

Megfelelés a WEEE irányelvnek és a hulladék elektromos készülék ártalmatlanítása:

Ez a termék megfelel az EU WEEE irányelvnek (2012/19/EU). A termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékára (WEEE) vonatkozó besorolási jelöléssel van ellátva.

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a termék élettartamának végén nem helyezhető el más háztartási hulladékkal együtt. A használt készüléket hivatalos gyűjtőpontra kell visszajuttatni elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából. A gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket megvásárolta.

Minden háztartás fontos szerepet játszik a régi készülékek visszagyűjtésében és újrahasznosításában. A használt készülék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat.

Megfelelés a RoHS irányelvnek

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az EU RoHS irányelvnek (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat.

Csomagolási információk

A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készültek, a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. A csomagolóanyagokat ne helyezze el a háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt. Vigye azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő pontokra.

Midea teplovzdušný ohrievač – 2000 W – biely (NT20-20AR)

1. Popis produktu

Mini teplovzdušný ohrievač Midea NT20-20AR poskytuje rýchle a pohodlné doplnkové vykurovanie v kompaktnom prevedení pre domácnosť alebo kanceláriu. PTC keramický vykurovací prvok zabezpečuje rovnomerný tepelný komfort, zatiaľ čo digitálny termostat pomáha stabilne udržiavať nastavenú teplotu. Tri stupne vykurovania a režim ventilátora umožňujú flexibilné používanie počas rôznych ročných období a 24-hodinový časovač spríjemňuje každodenný režim.

Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu a bezpečnostným spínačom proti prevráteniu, čo z neho robí bezpečnejšiu voľbu na každodenné používanie.

- Maximálny vykurovací výkon 2000 W (HI), 1200 W (LO)
- 3 stupne vykurovania + funkcia ventilátora
- PTC keramický vykurovací prvok
- Digitálny termostat, LED displej, dotykové ovládanie
- 24-hodinový časovač
- Ochrana proti prehriatiu + ochrana proti prevráteniu
- Kompaktné rozmery: 23,1 × 16,4 × 12,3 cm

Typ produktu: Mini PTC keramický teplovzdušný ohrievač (s ventilátorom)

Model: NT20-20AR

Napájacie napätie: 220 – 240 V AC

Sieťová frekvencia: 50 / 60 Hz

Výkon (LO): 1200 W

Výkon (HI): 2000 W

Menovitý tepelný výkon (P_{nom}): 2,0 kW

Minimálny tepelný výkon (P_{min}): ~1,4 kW

Maximálny trvalý tepelný výkon (P_{max,c}): ~2,0 kW

Spotreba v pohotovostnom režime: ~0,27 W

Sezónna energetická účinnosť v aktívnom režime: 92,0 %

Počet vykurovacích stupňov: 3

Režim ventilátora: Áno

Vykurovací prvok: PTC keramika

Časovač: 24 hodín

Displej: LED

Ovládanie: Dotyková plocha

Stupeň krytia: IP20

Odporúčaný vykurovaný objem: max. 60 m³

Rozmery: 16,4 × 23,1 × 12,3 cm

Farba: biely kryt + čierna mriežka

Hmotnosť: ~1,2 kg

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnostný úvod

Určené použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny sú určené na predchádzanie nepredvídateľným rizikám alebo škodám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nebezpečného alebo nesprávneho používania zariadenia.

Pred použitím dôkladne skontrolujte obal a zariadenie, či nie sú poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte predajcu alebo distribútora.

Zariadenie nesmie byť žiadnym spôsobom upravované. Neoprávnené úpravy môžu znížiť bezpečnosť a viesť k strate záruky.

Akékoľvek použitie v rozpore s určeným účelom môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky. Výrobca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

Vysvetlenie symbolov

Nebezpečenstvo

Tento symbol označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže v prípade jej neodvrátenia viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.

Upozornenie na elektrické napätie

Tento symbol upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom ohrozujúceho život a zdravie.

Výstraha

Tento symbol označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.

Upozornenie

Tento symbol označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu.

Pozor

Tento symbol označuje dôležitú informáciu (napr. riziko materiálnej škody), ale neoznačuje priamu hrozbu.

Dodržiavanie pokynov

Tento symbol označuje, že zariadenie smie používať a udržiavať iba kvalifikovaná osoba v súlade s návodom na použitie.

Upozornenie

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez potrebných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili súvisiace riziká.

Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 3 roky musia byť držané mimo dosahu zariadenia, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.

Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu zariadenie zapnúť alebo vypnúť iba vtedy, ak je zariadenie umiestnené alebo nainštalované v súlade s jeho určeným použitím v normálnej prevádzkovej polohe, a ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili súvisiace riziká.

Výstraha

- Aby sa zabránilo prehriatiu, vykurovacie zariadenie nezakrývajte.
- Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Vykurovacie zariadenie sa nesmie umiestňovať priamo pod elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte toto vykurovacie zariadenie v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte vykurovacie zariadenie s programátorom, časovačom, samostatným systémom diaľkového ovládania alebo iným zariadením, ktoré by vykurovacie zariadenie automaticky zapínalo, pretože existuje riziko požiaru, ak je zariadenie zakryté alebo nesprávne umiestnené.
- Nepoužívajte toto vykurovacie zariadenie v malých miestnostiach, ktoré sú obsadené osobami neschopnými samostatne opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený nepretržitý dohľad.
- Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, oblečenie a záclony, musia byť umiestnené minimálne 1 m od prednej, bočnej a zadnej časti vykurovacieho zariadenia.
- Vykurovacie zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model produktu: NT20-20AR
Napätie: 220–240 V~
Frekvencia: 50 Hz
Výkon: LO = 1200 W, HI = 2000 W

Položka	Označenie	Hodnota	Jednotka
---------	-----------	---------	----------

Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	2.0	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P _{min}	1.4	kW
Maximálny trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2.0	kW

Manuálne riadenie akumulácie tepla s integrovaným termostatom	Nie
Manuálne riadenie akumulácie tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
Elektronické riadenie akumulácie tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	

Nie
Výdaj tepla s pomocou ventilátora Nie

Spotreba pomocnej energie

Pri menovitom tepelnom výkone elmax 0.000 kW
Pri minimálnom tepelnom výkone elmin 0.000 kW
V pohotovostnom režime elsb 0.00027 kW

Jednostupňový výdaj tepla bez regulácie izbovej teploty Nie
Dva alebo viac manuálnych stupňov bez regulácie izbovej teploty Nie
Regulácia izbovej teploty s mechanickým termostatom Nie
Elektronická regulácia izbovej teploty Nie
Elektronická regulácia izbovej teploty s denným časovačom Áno
Elektronická regulácia izbovej teploty s týždenným časovačom Nie

6. TECHNICKÉ ÚDAJE – DOPLNOK 1

Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti Nie
Regulácia izbovej teploty s detekciou otvoreného okna Nie
S možnosťou diaľkového ovládania Nie
S adaptívnym riadením spustenia Nie
S obmedzením doby prevádzky Áno
S čiernym guľovým snímačom Nie

- Menovitý tepelný výkon | Pnom | 2.000 | kW
- Manuálne riadenie akumulácie tepla s integrovaným termostatom | Nie
- Minimálny tepelný výkon (orientačný) | Pmin | 1.400 | kW
- Manuálne riadenie akumulácie tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty | Nie
- Maximálny trvalý tepelný výkon | Pmax,c | 2.000 | kW
- Elektronické riadenie akumulácie tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty | Nie
- Príkion, s elektronickou reguláciou izbovej teploty | Nie
- Vypnutý režim | Po | 0.00 | W
- Elektronická regulácia izbovej teploty s denným časovačom | Áno
- Pohotovostný režim | Psm | 0.27 | W
- Elektronická regulácia izbovej teploty s týždenným časovačom | Nie
- Režim nečinnosti | Pidle | 0.29 | W
- Iné možnosti riadenia (možný výber viacerých možností) |
- Sieťový pohotovostný režim | Pns | 0.00 | W
- Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti | Nie

S informáciou alebo indikáciou stavu pohotovostného režimu Áno
Regulácia izbovej teploty s detekciou otvoreného okna Nie
Možnosť diaľkového ovládania Nie
Adaptívne riadenie spustenia Nie
Obmedzenie doby prevádzky Nie
Snímač čiernej gule (sálavé teplo) Nie
Samo-učiaci funkcia Nie
Presnosť regulácie Nie

PREHĽAD PRODUKTU

Názvy častí:

- Predný kryt
- Ovládací panel a displej
- Mriežka

(Pozri obrázok v anglickom návode na použitie)

POZNÁMKA:

Všetky obrázky uvedené v tomto návode slúžia výlučne na ilustračné účely.
V prípade akejkoľvek odchýlky medzi skutočným zariadením a ilustráciou na obrázku je rozhodujúce skutočné zariadenie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Kontrola pred zapnutím zariadenia:

1. Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel v nepoškodenom stave.
2. Pred použitím sa uistite, že menovitý prúd elektrickej zásuvky zodpovedá miestnym predpisom a že je zabezpečené bezpečné uzemnenie; v opačnom prípade ju vymeňte za zásuvku s príslušnou certifikáciou.

VÝSTRAHA!

Aby sa zabránilo prehriatiu, vykurovacie zariadenie nezakrývajte.

Ovládací panel a displej

Kombinované tlačidlá:

Do 10 sekúnd po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlá „L + M“ po dobu 2 sekúnd, aby ste zapli alebo vypli funkciu tichého režimu zvukovej signalizácie.

Poradové číslo	Ikona	Popis
----------------	-------	-------

1 Tlačidlo ZAP/VYP

Stlačte tlačidlo „□“ pre vstup do zapnutého/pohotovostného režimu.

2 Tlačidlo režimu

V zapnutom stave krátko stlačte tlačidlo „M“ na prepínanie režimov:
vysoký → nízky → ECO → studený vzduch → vysoký → ... → cyklické prepínanie.

3 Tlačidlo časovača

V zapnutom stave krátko stlačte tlačidlo „□“ pre vstup do režimu nastavenia časovaného vypnutia.

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlá „ + M“ po dobu 2 sekúnd na zrušenie časovaného vypnutia.

4 Tlačidlo teploty

Nastavenie teploty sa vykonáva stlačením tohto tlačidla.

Keď je vykurovacie zariadenie zapnuté a v režime ECO, stlačte a podržte tlačidlo „“ na rýchlu zmenu nastavenej teploty.

5 Indikátor teploty

Indikátor vykurovania.

Kontrolka svieti, keď zariadenie vykuruje.

6 Indikátor ECO

Táto kontrolka svieti v režime ECO, inak je vypnutá.

7 Dvojité 8-segmentový displej

Zobrazuje nastavenú teplotu, časovač a chybové kódy.

8 Indikátor teploty

Indikátor nastavenia časovača.

9 Indikátor napájania

Indikátor zapnutého stavu zariadenia.

10 Automatické vypnutie (24 hodín)

Vykurovacie zariadenie sa po 24 hodinách nečinnosti automaticky vypne.

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA

A. Ochrana proti prehriatiu:

Ak je prevádzkové prostredie abnormálne alebo je zariadenie používané nesprávne, čo spôsobí zvýšenie teploty vo vykurovacom zariadení, teplotný regulačný prvok automaticky preruší napájanie a zastaví prevádzku. Funkčnosť sa obnoví po odpojení od elektrickej siete a opätovnom zapnutí.

B. Ochrana proti prevráteniu:

Toto vykurovacie zariadenie je vybavené bezpečnostným spínačom proti prevráteniu, ktorý zariadenie v prípade prevrátenia vypne.

Ak sa zariadenie kedykoľvek prevráti, postavte ho späť do zvislej polohy. Zariadenie sa následne opäť zapne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odporúčame čistiť vykurovacie zariadenie aspoň raz za mesiac a pred uskladnením mimo sezóny.

- Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších povrchov používajte suchú handričku.

NEPOUŽÍVAJTE VODU, VOSK, LEŠTIACE PROSTRIEDKY ANI ŽIADNE CHEMICKÉ ROZTOKY.

- Zariadenie vyčistite podľa vyššie uvedených krokov, potom ho zabaľte do pôvodného obalu a skladujte na chladnom a suchom mieste.

- Toto vykurovacie zariadenie nie je možné rozoberať.
- Motor je z výroby mazaný na celú dobu životnosti a nevyžaduje ďalšie mazanie.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Ak zariadenie nefunguje alebo nefunguje správne, najskôr ho skontrolujte podľa nižšie uvedeného zoznamu.

Ak príčina nefunkčnosti alebo nesprávnej prevádzky zariadenia nie je uvedená v nasledujúcom zozname, zariadenie sa mohlo poškodiť.

V takom prípade sa odporúča odovzdať zariadenie predajcovi alebo do servisného strediska **Midea** na účely opravy.

1. Problém: Zariadenie sa nezapne

Možná príčina: Problém s napájaním: napájací kábel nie je pripojený alebo zásuvka nie je pod napätím.

Riešenie: Skontrolujte sieťovú zásuvku! Skontrolujte neporušenosť napájacieho kábla! Ak zistíte poškodenie, okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na autorizovaný servis!

2. Problém: Vykurovanie sa občas vypína

Možná príčina: Zariadenie po dosiahnutí nastavenej vykurovacej teploty vypne vykurovanie.

Riešenie: Ide o normálny jav. Ak zariadenie často vypína vykurovanie, zvýšte nastavenú teplotu.

3. Problém: Vykurovanie sa počas prevádzky náhle vypne

Možná príčina: Vykurovacie zariadenie sa prevrátilo.

Riešenie: Umiestnite zariadenie na rovný, vodorovný a stabilný povrch.

4. Problém: Zariadenie sa vypne

Možná príčina: Po dlhšej dobe nečinnosti sa aktivuje režim automatického vypnutia.

Riešenie: Ide o všeobecnú ochrannú funkciu elektronických zariadení. Ak zariadenie pracuje dlhší čas nepretržite bez stlačenia tlačidiel, automaticky sa vypne.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité environmentálne predpisy

Súlad so smernicou WEEE a likvidácia odpadových elektrických zariadení:

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EU). Výrobok je označený symbolom triedenia odpadu elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Toto označenie znamená, že výrobok sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Použité zariadenie musí byť odovzdané na oficiálnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o zberných systémoch vám poskytnú miestne orgány alebo predajca, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zbere a recyklácii starých zariadení. Správna likvidácia použitých zariadení pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Súlád so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané látky uvedené v tejto smernici.

Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s vnútroštátnymi environmentálnymi predpismi.

Obalové materiály nevyhadzujte spolu s komunálnym alebo iným odpadom. Odovzdajte ich na zberné miesta obalových materiálov určené miestnymi orgánmi.