

**COMPACT INSECT VACUUM – WITH RECHARGEABLE BATTERY  
PRODUCT CODE: 55669**
**USER MANUAL**

Thank you for choosing our new, innovative product. Thoroughly read the following instruction manual before use!

**PRODUCT DESCRIPTION:** You too are disgusted with bugs, spiders? We know the feeling of being disturbed by flying pests while you are at home. This is an innovative insect-catching tool to help overcome insect-induced phobias. It is not necessary to grab them by hand or strike them with something. A suction effect is created in the tube of the device, sucking in mosquitoes, spiders, wasps or even bugs! The product captures the various insects in a humane way, which we can release later.

- Built in LED light
- Rechargeable battery power
- Environment friendly
- No overheating
- Easy to use

Total size:	445 x 49 x 40 mm
Efficiency:	15 W
Input voltage:	3,7 - 5 V
Amperage:	3 A
Battery:	1200 mAh
Charging time:	1 hour
Working time:	3 hour
Number of LEDs:	1 pc
LED color:	Coldwhite
Connector type:	MicroUSB
Cable length:	75 cm
Cable color:	Black
Weight:	188 g

**ASSEMBLY:** Place the plastic tube on the suction nozzle of the device, then place the nozzle on the end of the transparent tube.

**BATTERY CHARGING:** Before using for the first time, charge the device using the supplied cable and a USB power supply up to 5V. Connect the cable to the MicroUSB port on the side of the device and the other end to a properly powered USB port. The white LED on the unit will blink until the unit is fully charged. When charging is complete, the LED will turn off.

**DURING USE:** Press the button marked with the insect icon to operate the suction motor, the motor will run as long as the button is held down. Important! Do not force the engine or use it for too long. While pressing the button, for maximum suction effect, place the end of the tube at a 45 degree angle to the insect and hold the button down until it enters the tube. When using the device in a dark room, press the top button (indicated by a lamp) twice to turn on the LED light. If you do not need the assist light, press the same button once to turn off the LED.

**MAINTENANCE / CLEANING:** If the device malfunctions or malfunctions, it must not be used. The device must not be disassembled, consult a qualified electronics technician to repair it. The unit's container (plastic, transparent tube) can be cleaned with chemical-free lukewarm water after disassembly. After cleaning do not reassemble the appliance and wait for the tube to dry completely. The main unit cannot be cleaned with water! If dirt gets on, it is advisable to wipe it with a slightly damp, chemical-free cloth.

**WARNING:**

- Do not use in wet, humid, wet environments!
- Do not charge the device in a humid environment!
- The device should only be charged with the supplied cable! Before connecting the charging cable, make sure that the USB connector has the correct voltage settings.
- Do not cover or clog the ventilation openings on the side wall of the device.
- Do not catch or cover the suction nozzle during operation!
- This device is not a toy! Keep out of the reach of children!
- Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures or heat radiation!
- Only clean the device as described above!
- The manufacturer and the distributor cannot be held liable for any damage resulting from improper use!

**KOMPAKTER INSEKTENSAUGER – MIT BATTERIEN  
PRODUKTCODE: 55669**
**GEBRAUCHSANLEITUNG**

vielen Dank, dass Sie unser innovatives Produkt ausgewählt haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Ekeln Sie sich auch vor Wanzen und Spinnen? Wir kennen das Gefühl, von fliegenden Schädlingen gestört zu werden, wenn Sie zu Hause sind. Es ist ein innovatives Gerät zum Fangen von Insekten, mit dem Sie Phobien vor Insekten überwinden können. Es ist nicht notwendig, sie mit der Hand zu fangen oder mit etwas zu schlagen. In der Röhre des Geräts entsteht ein Saugeffekt, der Mücken, Spinnen, Wespen oder sogar Wanzen ansaugt. Das Produkt fängt die verschiedenen Insekten auf humane Weise, die wir später freilassen können.

- Mit eingebauter LED-Beleuchtung
- Batteriebetrieb
- Umweltfreundlich
- Erwärmt sich nicht
- Einfache Bedienung

Gesamtgröße:	445 x 49 x 40 mm
Leistung:	15 W
Eingangsspannung:	3,7 - 5 V
Stromstärke:	3 A
Batterie:	1200 mAh
Ladezeit:	1 Stunde
Betriebsdauer:	3 Stunden
Anzahl der LEDs:	1 Stück
LED-Farbe:	kaltweiß
Anschluss-Typ:	MicroUSB
Kabellänge:	75 cm
Kabelfarbe:	Schwarz
Gewicht:	188 g

**INSTALLATION:** Setzen Sie das Kunststoffrohr auf den Saugteil des Geräts und setzen Sie die Saugdüse auf das Ende des transparenten Rohrs.

**BATTERIE AUFLADEN:** Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten Kabel und einem USB-Netzteil auf 5V auf. Verbinden Sie das Kabel mit dem MicroUSB-Anschluss an der Seite des Geräts und das andere Ende mit einem USB-Anschluss mit der vorgesehenen Spannung. Die weiße LED am Gerät blinkt, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.

**WÄHREND DES GEBRAUCHS:** Drücken Sie die mit dem Insektenymbol gekennzeichnete Taste, um den Saugmotor zu betätigen. Der Motor läuft, solange Sie die Taste gedrückt halten. Wichtig: Überstrapazieren Sie den Motor nicht, und setzen Sie ihn nicht zu lange ein. Halten Sie die Taste gedrückt, um einen maximalen Saugeffekt zu erzielen. Positionieren Sie das Rohr in einem Winkel von 45 Grad zum Insekt und halten Sie die Taste gedrückt, bis es in das Rohr eingesaugt wird. Wenn Sie das Gerät in einem dunklen Raum verwenden, drücken Sie die obere Taste (durch eine Lampe angezeigt) zweimal, um die LED-Beleuchtung einzuschalten. Wenn Sie die Hilfslicht nicht benötigen, drücken Sie dieselbe Taste einmal, um die LED auszuschalten.

**WARTUNG / REINIGUNG:** Bei Fehlfunktionen darf das Gerät nicht verwendet werden. Das Gerät darf nicht zerlegt werden. Wenden Sie sich zur Reparatur an eine Servicestelle, einen erfahrenen Elektrofachmann. Reinigen Sie nach dem Entleeren den Behälter (transparentes Rohr aus Kunststoff) mit chemikalienfreiem, lauwarmem Wasser. Bauen Sie das Gerät nach der Reinigung nicht wieder zusammen und warten Sie, bis das Rohr vollständig getrocknet ist. Das Hauptgerät kann nicht mit Wasser gereinigt werden! Wenn Schmutz eindringt, empfiehlt es sich, ihn mit einem leicht feuchten, chemikalienfreien Tuch abzuwischen.

**WARNUNGSHINWEISE:**

- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Laden Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Kabel auf. Stellen Sie vor dem Anschließen des Ladekabels sicher, dass der USB-Anschluss die richtigen Spannungseinstellungen aufweist.
- Die Lüftungsöffnungen an der Seitenwand des Gerätes dürfen nicht abgedeckt oder geklemmt werden.
- Während des Betriebs die Saugdüse des Gerätes nicht zuhalten oder abdecken.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Wärmestrahlung aus.
- Reinigen Sie das Gerät nur wie oben beschrieben.
- Der Hersteller und Verkäufer haften nicht für Schäden einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung.

**KOMPAKT ROVARPORSZÍVÓ – AKKUMULÁTOROS  
TERMÉKKÓD: 55669**
**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy új, innovatív termékünket választotta. Használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót!

**TERMÉKLEÍRÁS:** Ön is undorodik a poloskáktól, pókoktól? Iserjük az érzést, mikor megzavarják otthonában pihenés közben a repülő kártevők. Ez egy innovatív, rovar elkapó eszköz, amely segít legyőzni a rovarok okozta fébiákat. Nem szükséges pusztá kézzel megfogni vagy valamilyen tárggyal lecsapni őket. Az eszköz csövében szívóhatás képződik, ezzel beszippanntva szúnyogot, pókot, darazsat vagy akár poloskát! A termék humoros módon kapja el a különböző rovarokat, amelyeket akár később szabadon is engedhetünk.

- Beépített LED világítással
- Akkumulátoros működés
- Környezetbarát
- Nem melegszik
- Könnyű kezelhetőség

Teljes méret:	445 x 49 x 40 mm
Teljesítmény:	15 W
Bemeneti feszültség:	3,7 - 5 V
Áramerősség:	3 A
Akkumulátor:	1200 mAh
Töltési idő:	1 óra
Működési idő:	3 óra
LED-ek száma:	1 db
LED színe:	Hidegfehér
Csatlakozó típus:	MicroUSB
Kábel hossza:	75 cm
Kábel színe:	Fekete
Súly:	188 g

**ÖSSZESZERELÉS:** Helyezze a kapott műanyag csövet a készülék szívószéresé, majd az átlátszó cső végére a szívócívort.

**AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE:** Első használat előtt tölts fel a készüléket a tartozék kábel és egy maximum 5V-os USB áramforrás segítségével. Csatlakoztassa a kábelt a készülék oldalán található MicroUSB porthoz, a másik végét pedig egy megfelelő feszültséggel ellátott USB aljzathoz. A készüléken lévő fehér LED villogni kezd, mindaddig amíg a készülék teljesen fel nem töltődik. Ha a készülék töltése befejeződött a LED kikapcsol.

**HASZNÁLAT KÖZBEN:** Nyomja a rovarral ikonnal jelölt gombot a szívómotor üzemeltetésére, a motor addig működik, amíg a gombot nyomva tartja. Fontos! A motort nem szabad erőltetni, ne használja folyamatosan túl sok ideig. A gomb megnyomása közben a maximális szívóhatás elérése érdekében helyezze a cső végét 45 fokos szögben a rovarhoz közel és tartsa nyomva a gombot addig amíg a csőbe nem kerül. Ha a sötét helyiségben használja az eszközt nyomja meg kétszer a felső (lámpával jelzett) gombot a LED világítás felkapcsolásához. Ha nincs szüksége a segédfényre nyomja meg egyszer ugyanazt a gombot a LED lekapcsolásához.

**KARBANTARTÁS / TISZTÍTÁS:** A készülék hibás, rendellenes működése esetén tilos a készüléket tovább használni. Az eszközt nem szabad szétszerelni, annak javítása érdekében forduljon szervizhez, elektronikában jártas szakemberhez. A készülék tartálya (műanyag, átlátszó cső) szétszerelés követően vegyszer nélküli, langyos vízzel tisztítható. A tisztítást követően ne szerelje össze a készüléket, várja meg míg a cső teljesen megszárad. A főegység vízzel nem tisztítható! Ha szennyeződés kerülne rá, javasolt enyhén nedves, vegyszermentes ruhával áttörölni.

**FIGYELMEZTETÉSEK:**

- Ne használja a készüléket nedves, páras, vizes környezetben!
- Ne töltsa a készüléket nedves, páras környezetben!
- A készüléket csak a tartozékként kapott kábellel szabad tölténi! A töltőkábel csatlakoztatása előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy megfelelő feszültségi paraméterekkel rendelkezik az USB aljzat.
- A készülék oldalifalán található szellőzőnyílásokat tilos letakarni, befogni.
- A készülék szívócívortét tilos működés közben befogni, letakarni!
- A készülék nem gyermekjáték! Gyerekek elől elzárva tartandó!
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy magas hőmérsékletnek, hőugrásnak!
- A készüléket csak a fent ismertetett módon tisztítsa!
- A nem rendeltetésszerű használatokból eredő károkért a gyártó és a forgalmazó felelősséget nem vállal!

**KOMPAKTNÍ VYSAVAČ NA HMYZ - S AKUMULÁTOREM  
KÓD PRODUKTU: 55669**
**NÁVOD K POUŽITÍ**

Děkujeme, že jste si vybrali náš nový inovativní produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití!

**POPIS:** I Vám se hnusí ploštica a pavouci? Známe ten pocit, kdy přeruší létající hmyz Váš odpočinek. Toto je inovativní produkt na chytání hmyzu, který Vám pomůže poprat se s fobií z hmyzu. Není třeba chytit hmyz rukou nebo lapit páčáčkou. V trubici se vytvoří sací síla, pomocí které vsaje mouchy, komáři, pavouci, vosy nebo ploštica. Produkt je humánní, totiž později můžete hmyz pustit venku na svobodu.

- Zabudované LED světlo
- Provoz z akumulátoru
- Ekologický
- Nezhřívá se
- Snadné ovládání

Celkový rozměr:	445 x 49 x 40 mm
Výkon:	15 W
Vstupní napětí:	3,7 - 5 V
Síla proudu:	3 A
Akkumulátor:	1200 mAh
Doba nabíjení:	1 hodina
Doba provozu:	3 hodiny
Počet LED:	1 ks
Barva LED:	Studená bílá
Typ konektoru:	MicroUSB
Délka kabelu:	75 cm
Barva kabelu:	Černá
Hmotnost:	188 g

**MONTÁŽ:** Uložte trubici na konec sací části produktu, pak na trubici sací hlavu.

**NABÍJENÍ AKUMULÁTORU:** Před prvním použitím nabijte produkt pomocí kabelu v balení s nabíjecím proudem maximálně 5V z USB. Kabel připojte do MicroUSB portu na boční přístroje, druhou stranu do USB zásuvky s vhodným napětím. Bílý LED na produktu bude blikat na přístroje dokud se úplně nenabije. Pokud nabíjení dokončí bílý LED zhasne.

**BĚHEM POUŽÍVÁNÍ:** Stiskněte tlačítko na produktu s ikonou hmyzu pro zapnutí sachio motoru, motor je zapnutý po dobu dokud stisknete tlačítko. Důležité! Motor nepodporujeme přetížiti, produkt nepoužívejte příliš dlouho. Pro dosažení maximální sací síly, držte trubici v 45 stupňovém úhlu ve směru hmyzu když držíte stisknuté tlačítko. Tlačítko podržte dokud přístroj nevají hmyz. Pokud přístroj používáte v tmavé místnosti stiskněte horní (lámpou značené) tlačítko pro zapnutí LED světla. Chcete-li vypnout světlo stiskněte jednou tlačítko.

**ÚDRŽBA / ČISTĚNÍ:** Jestliže zaznamenáte chybnou nebo neobvyklou provoz, je zakázáno dále používat produkt. Přístroj je zakázáno rozebrat, pokud je třeba produkt opravit, obraťte se na servis.

Nádrž přístroje (průhledná plastová trubice) po rozebrání omyjte bez chemikálií teplou vodou. Po vyčištění nezmontujte přístroj, počkejte dokud trubice zcela uschne. Hlavní jednotku nelze čistit vodou. Pokud se do ní dostane nečistota, doporučeně přístroj otřít mirem vlhkým hadrem.

**UPOZORNĚNÍ:**

- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém, mokřem prostředí!
- Přístroj nenabíjete ve vlhkém prostředí!
- Přístroj je možné nabíjet pouze s kabelem který najdete v balení! Před připojením kabelu se ujistěte o tom, zda USB zásuvka disponuje s vhodnými parametry napětí!
- Větrací otvor na boční straně je zakázáno zakrýt!
- Sací hlavu je zakázáno během používání zakrýt!
- Přístroj není hračka! Držte mimo dosah dětí!
- Přístroj nevstavujte přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám!
- Přístroj čistěte jen podle informací uvedených výše!
- Za škody způsobené nesprávným používáním výrobce / distributor nenese žádnou odpovědnost.



## KOMPAKTNÝ VÝSÁVAČ NA HMYZ - S AKUMULÁTOROM KÓD PRODUKTU: 55669

### NÁVOD NA POUŽITIE

*Děkujeme, že ste si vybrali náš nový inovatívny produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie!*

**POPIŠ:** Aj Vám sa hnusia bzdochy a pavúky? Poznáme ten pocit, keď preuší lietajúci hmyz Váš oddych. Toto je inovatívny produkt na chytanie hmyzu, ktorý Vám pomôže popasovať sa s fóbiou z hmyzu. Nie je potrebné chytiť hmyz rukou alebo lapit' mucholapkou. V trubici sa vytvorí sacia sila, pomocou ktorej vsaje muchy, komáre, pavúky, osy alebo bzdochy. Produkt je humánny, totiž neskôr môžete hmyz pustiť vonku na slobodu.

- Zabudované LED svetlo
- Prevádzka z akumulátoru
- Ekologický
- Nezahrieva sa
- Jednoduché ovládanie

Celkový rozmer:	445 x 49 x 40 mm
Výkon:	15 W
Vstupné napätie:	3,7 - 5 V
Sila prúdu:	3 A
Akumulátor:	1200 mAh
Doba nabíjania:	1 hodina
Doba prevádzky:	3 hodiny
Počet LED:	1 ks
Farba LED:	Studená biela
Typ konektora:	MicroUSB
Dĺžka kábla:	75 cm
Farba kábla:	Čierna
Hmotnosť:	188 g

**MONTÁŽ:** Uložte trubicu na koniec sacjej časti produktu, potom na trubicu saciu hlavu.

**NABÍJANIE AKUMULÁTORU:** Pred prvým použitím nabite produkt pomocou kábla v balení s nabíjacím prúdom maximálne 5V z USB. Kábel pripojte do MicroUSB portu na boku prístroja, druhú stranu do USB zásuvky s vhodným napätím. Biely LED na produkte bude blikať na prístroji až kým sa úplne nenabije. Ak sa nabíjanie dokončí biely LED zhasne.

**POČAS POUŽÍVANIA:** Stlaďte tlačidlo na produkte s ikonou hmyzu pre zapnutie sacieho motoru, motor je zapnutý po dobu kým tlačíte tlačidlo. Dôležité! Motor neodporúčame preťažovať, produkt nepoužívajte príliš dlho. Pre dosiahnutie maximálnej sacjej sily, držte trubicu v 45 stupňovom uhle v smere hmyzu keď držíte stlačené tlačidlo. Tlačidlo podržte až kým prístroj nevysaje hmyz. Ak prístroj používate v tmavej miestnosti stlaďte horné ( lampou značené) tlačidlo pre zapnutie LED svetla. Ak chcete vypnúť svetlo stlaďte raz tlačidlo .

**ÚDRŽBA / ČISTENIE:** Ak sporozujete chybnú alebo nezvyčajnú prevádzku , je zakázané ďalej používať produkt. Prístroj je zakázané rozobrať, ak je potrebné produkt opravíť , obráťte sa na servis. Nádrž prístroja ( priehľadná plastová trubicu) po rozobratí umyte bez chemikálií teplou vodou. Po vyčistení nezmontujte prístroj, počkajte kým trubicu úplne uschne. Hlavnú jednotku nie je možné čistiť vodou. Ak sa do nej dostane nečistota, odporúčame prístroj utrieť mиеme vlhkou handrou.

#### UPOZORNENIA:

- Prístroj nepoužívajte vo vlhkom, mokrom prostredí!
- Prístroj nenabíjajte vo vlhkom prostredí!
- Prístroj je možné nabíjať len s káblom ktorý nájdete v balení ! Pred pripojením kábla sa uistite o tom , či USB zásuvka disponuje s vhodnými parametrami napätia!
- Vetrací otvor na bočnej strane je zakázané zakryť!
- Sacia hlavu je zakázané počas používania zakryť!
- Prístroj nie je hračka! Držte mimo dosahu detí!
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám!
- Prístroj čistite len podľa informácií uvedených vyššie!
- Za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobcu/distribútoru nenesie žiadnu zodpovednosť.

## KOMPAKTOWY ODKURZACZ NA OWADY – AKUMULATOROWY KÓD PRODUKTU: 55669

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie naszego nowego, innowacyjnego produktu. Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Czy jesteście zniesmaczony pluskami i pajakami? Znany to uczucie, gdy przeskakują Ci latające szkodniki podczas odpoczynku. To innowacyjne narzędzie do wychwytywania owadów pomaga pokonać fobie wywołane przez owady. Nie trzeba chwycić ich ręcznie ani uderzać. W rurce urządzenia powstaje efekt ssania, a pająki, osy, a nawet pluskwy zostają wssane! Produkt chwytą różne owady w humanitarny sposób, które możemy uwolnić później.

- Wbudowane oświetlenie LED
- Zasilanie akumulatorowe
- Narzędzie przyjazne dla środowiska
- Nie nagrzewa się
- Łatwa obsługa

Całkowity rozmiar:	445 x 49 x 40 mm
Moc:	15 W
Napięcie wejściowe:	3,7 - 5 V
Nateżenie:	3 A
Akumulátor:	1200 mAh
Czas naładowania:	1 godzina
Czas roboczy:	3 godziny
Liczba LED-ów:	1 szt.
Kolor LED-a:	Zimna biela
Typ złącza:	MicroUSB
Długość kabla:	75 cm
Kolor kabla:	Czarny
Waga:	188 g

**MONTAŻ:** Umieść plastikową rurkę na dyszy ssącej urządzenia, a następnie umieść dyszę na końcu przezroczystej rurki.

**NALADOWANIE AKUMULATORA:** Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie za pomocą dostarczonego kabla i zasilacza USB do 5V. Podłącz kabel do portu MicroUSB z boku urządzenia, a drugi koniec do odpowiednio zasilanego portu USB. Biała dioda LED na urządzeniu będzie migać, dopóki urządzenie nie zostanie w pełni naładowane. Po zakończeniu ładowania dioda LED zgaśnie.

**PODCZAS UŻYTKOWANIA:** Naciśnij przycisk oznaczony ikoną owada, aby uruchomić silnik ssący, silnik będzie pracował tak długo, jak długo przycisk będzie wciśnięty. Ważne! Nie zmuszaj silnika ani nie używaj go zbyt długo. Naciskając przycisk, aby uzyskać maksymalny efekt ssania, umieść koniec rurki pod kątem 45 stopni blisko owada i przytrzymaj przycisk, aż wejdzie do rurki. Podczas korzystania z urządzenia w ciemnym pokoju naciśnij dwukrotnie górny przycisk (oznaczony lampką), aby włączyć światło LED. Jeśli nie potrzebujesz dodatkowego światła, naciśnij ten sam przycisk jeden raz, aby wyłączyć diodę LED.

**KONSERWACJA / CZYSZCZENIE:** Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, nie wolno go używać. Urządzenia nie wolno demontować, należy skonsultować się z wykwalifikowanym technikiem elektroniki w celu naprawy.

Po demontażu urządzenia pojemnik (plastikową, przezroczystą rurkę) można wyčystać letnią wodą bez środków chemicznych. Po czyszczeniu nie należy ponownie montować urządzenia, należy czekać na całkowite wyschnięcie rurki. Jednostki głównej nie można myć wodą! Jeśli zabrudzi się, zaleca się przetrzeć go lekko wilgotną, wolną od chemikaliów szmatką.

#### OSTRZEŻENIA:

- Nie używaj urządzenia w wilgotnym i mokrym otoczeniu.
- Nie ładuj urządzenia w mokrym, wilgotnym otoczeniu!
- Ładuj urządzenie tylko dostarczonym kablem! Przed podłączeniem kabla ładującego upewnij się, że złącze USB ma prawidłowe ustawienia napięcia.
- Otwory wentylacyjne na bocznej ścianie urządzenia nie mogą być zakryte ani zaciśnięte.
- Nie zaciskaj ani nie zakrywaj dyszy ssącej urządzenia podczas pracy!
- Urządzenie nie jest zabawką! Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury lub promieniowania ciepłego!
- Czyść urządzenie tylko zgodnie z powyższymi instrukcjami!
- Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania!

## ASPIRATOR DE INSECTE - CU ACUMULATOR COD PRODUSU 55669

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

*Mulțumim că ați ales produsul nostru inovativ. Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de utilizare!*

Și dvs. sunteți dezgustați de insecte și păianjeni? Cunoaștem senzația neplăcută de a fi deranjați de insectele care zboară prin locuință în timp ce vă odihniți. Acesta este un dispozitiv inovator de captare a insectelor - care vă ajută să depășiți fobiile induse de insecte. Nu mai este necesar să le apucați cu mâna, sau să le loviți cu vreun obiect. În tubul dispozitivului se creează un efect de aspirație, care aspiră țânțarii, păianjenii, viespile sau chiar ploșnițele! Produsul captează insectele într-un mod ecologic, putându-le elibera mai târziu în aer liber.

- Cu iluminare LED incorporat
- Funcționare cu acumulator
- Ecologic
- Nu se încălzește
- Manevrare simplă

Dimensiune totală:	445 x 49 x 40 mm
Putere:	15 W
Tensiunea de intrare:	3,7 - 5 V
Current:	3 A
Acumulator:	1200 mAh
Durata de încărcare:	1 ore
Durata de funcționare:	3 ore
Nr. LED-uri:	1 buc.
Culoarea LED:	Alb rece
Tip fișă:	Micro USB
Lungime cablu:	75 cm
Culoare cablu:	Negru
Masa:	188 g

**ASAMBLARE:** Așezați tubul de plastic accesoriu pe partea de aspirație a dispozitivului, apoi aplicați ajutorul de aspirație la capătul tubului transparent.

**ÎNCĂRCAREA AKUMULATORULUI:** Înainte de prima utilizare, încărcați dispozitivul folosind cablul accesoriu și o sursă de alimentare USB de până la 5V. Conectați cablul în portul MicroUSB al dispozitivului și celălalt capăt într-un port USB alimentat corespunzător. LED-ul alb de pe unitate va clipi până când aparatul este complet încărcat. Când încărcarea este completă, LED-ul se va stinge.

**ÎN TIMPUL UTILIZĂRII:** Apăsăți butonul marcat cu pictograma insectă pentru a acționa motorul de aspirație - motorul va funcționa atât timp cât butonul este ținut apăsat. Important! Nu forțați motorul folosindu-l continuu timp prea îndelungat. În timp ce apăsați butonul, pentru un efect maxim de aspirație, așezați ajutorul tubului într-un unghi de 45 de grade față de insectă și țineți butonul apăsat, până când insecta intră în tub. Când utilizați dispozitivul într-o locație întunecată, apăsați de două ori butonul superior (marcat cu o pictogramă lampă) pentru a aprinde lumina LED. Dacă nu aveți nevoie de lumina auxiliară, apăsați același buton încă o dată pentru a stinge LED-ul.

**ÎNȚEȚINERE ȘI CURĂȚIRE:** Dacă dispozitivul se defectează, sau funcționează defectuos, acesta nu trebuie utilizat. Aparatul nu trebuie dezasamblat, pentru reparație contactați un specialist autorizat. După demontarea dispozitivului, recipientul (plastic, tub transparent) poate fi curățat cu apă caldă fără substanțe chimice. După curățare nu asamblați aparatul imediat, ci așteptați ca tubul să se usuce complet. Unitatea principală nu poate fi curățată cu apă! Dacă se murdărește, se recomandă ștergerea cu o cârpă ușor umeză, fără substanțe chimice.

#### ATENȚIONĂRI:

- Nu folosiți aparatul în medii umede, sau cu vaporii!
- Nu încărcați aparatul în mediu umez, sau cu vaporii!
- Aparatul va fi încărcat numai cu cablul livrat ca accesoriu! Înainte de a conecta cablului de încărcare, asigurați-vă dacă portul USB livrează tensiunea corectă.
- Nu acoperiți grilajul de ventilație de pe partea laterală a aparatului.
- Este interzisă obturarea tubului de aspirație în timpul funcționării!
- Aparatul NU este jucărie pt. copii! Se va ține ferit de accesul copiilor!
- Nu expuneți dispozitivul la razele directe ale soarelui, la temperaturi ridicate sau la radiații de căldură!
- Curățați aparatul numai în modul indicat mai sus!
- Producătorul și distribuitorul nu pot fi făcuți răspunzători pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare!